




(N)

Bruksanvisning for innebygget kokeapparat med flytende gass i kategorien I₃ (propan/butan)

ADVARSEL: Installasjonen av dette apparatet må kun utføres av en registrert fagmann*!

1. Gyldighetsområde

Denne bruksanvisningen gjelder for de følgende  innebygde kokeapparater i serien EK 2000:

EK-1101 til EK-1324, CE-1300 til CE-1464

2. Igangsetting av apparatet

- 2.1 Åpne flaskeventilen
- 2.2 Åpne hovedventilen
- 2.3 Drei kontrollventilen til den aktuelle brenneren mot klokka fra nullstilling til stor flamme.
- 2.4 Trykk inn kontrollventilen og hold den i denne stillingen.
- 2.5 Tenn på brenneren med en fyrstikk eller et annet egnet fyrstøyt.
- 2.6 Etter at brenneren er påtent, kan kontrollventilen slippes løs etter ca. 10 sekunder.

- 7.4 Brennerhodene må ikke demonteres ved rengjøring.
- 7.5 Vennligst påse at det ikke kommer rengjøringsmiddel i brenneren.
- 7.6 Etter lengre transport må man kontrollere at det ikke finnes løse eller manglende deler.

8. Vedlikehold

- 8.1 Av sikkerhetsgrunner er det nødvendig at apparatet undersøkes årlig av en fagmann*. Det må bekreftes at apparatet er i funksjonsmessig stand og evt. mangler må rettes opp (vedlikeholdsavtale).
- 8.2 Ved den årlige kontrollen må man først og fremst kontrollere følgende funksjoner:
 - 8.2.1 Kontroll av gass tetthet
 - 8.2.2 Kontroll av brennsikkerhet og flammestabilitet
 - 8.2.3 Kontroll av frisklufttilførsel
 - 8.2.4 Kontroll av sikkerhets- og reguleringsanordninger (brennerkraner)
- 8.3 Ved hver installasjon og ved hvert vedlikeholdsarbeid må man også undersøke det rommet apparatet befinner seg i. Videre må man ta hensyn til gjeldende forskrifter.
- 8.4 Dersom gassdysene er tilsmusset eller tette må de straks rengjøres.
- 8.5 Termoelementet må ikke være skittent og man må påse at avstanden mellom brennerhodet og termoelementet er riktig (ca. 2-4 mm).
- 8.6 Fagmannen* må utstede en attest etter kontrollen. Brukeren er ansvarlig for at en slik kontroll finner sted.
- 8.7 Trykkforminskeren må involveres i kontrollen.

9. Allmenne sikkerhetshenvisninger

- 9.1 Dersom De kjenner gasslukt:
 - 9.1.1 Åpne alle vinduer og forlat rommet.
 - 9.1.2 Sett ikke i gang elektriske anordninger og unngå åpne flammer som kan tenne på gassen.
 - 9.1.3 Steng flaskeventilen og la den være stengt til feilen er rettet opp.
 - 9.1.4 Ta kontakt med en fagmann*.
 - 9.1.5 Forsøk aldri å finne lekkene med åpen flamme!
- 9.2 Enhver forandring av apparatet kan være farlig og er ikke tillatt.
- 9.3 Enkelte deler av apparatet kan være svært varme. Må sikres for barn.

*Fagmenn: Gassfagmenn er fagmenn som er godkjent og som p.g.a. utdanning og kjennskap, og ikke minst praktisk erfaring, kan garantere at de gjennomfører kontrollen forskriftsmessig.

- 2.7 De kan nå stille inn den ønskede brennereffekten med kontrollventilen: stor flamme = maks. posisjon avhengig av modell; 2,0kW; 1,6kW; eller 1,0kW
liten flamme = min. (ca. 0,5 kW)

- 2.8 Man må kunne se brenneren ovenfra ved påtenning, denne må ikke være tildekket av kjeler.

3. Å slå av apparatet

- 3.1 Still kontrollventilen i nullstilling. Brenneren slukkes.
- 3.2 Steng hovedventilen.
- 3.3 Steng flaskeventilen dersom apparatet ikke brukes over en lengre periode.

4. Tiltak ved forstyrrelser

- 4.1 Ved forstyrrelser må apparatet straks slås av (se beskrivelsen ovenfor) og man må ta kontakt med en fagmann*.

5. Riktig behandling av kokeapparatet

- 5.1 Kjeler
 - 5.1.1 Det er viktig at kjelen plasseres midt på kjeleristen og at ingen flammer står over kanten.
 - 5.1.2 Bruk ikke kjeler med hvelvet eller ujevn bunn.
 - 5.1.3. De ulike brennerne kan utstyres med kjeleholdere med ulik diameter. Kokekjeler må ikke ha større diameter enn kjeleholderne.
- 5.2 Lufttilførsel
 - 5.2.1 Under drift må det finnes ventilasjonsåpninger med et fritt tverrsnitt på minst 150 cm² i det rommet kokeapparatet befinner seg. Åpningene kan godt være til å lukke igjen, de må imidlertid alltid være åpne når brennerne er i drift (se henvisningsskilt over kokeapparatet).
 - 5.2.2 Tilførselen av forbrenningsluft må kontrolleres og rengjøres med jevne mellomrom.
Det er ikke tillatt å bruke brennerne som varmeapparat.

ADVARSEL: Brennerne må ikke brukes i garasjer eller når man fyller bensin.

6. Tiltak ved lengre perioder ute av drift

- 6.1 Still kontrollventilene i nullstilling.
- 6.2 Steng hovedventilen.
- 6.3 Steng flaskeventilen.
- 6.4 Apparatet må undersøkes av en fagmann* når det i en lengre periode har vært ute av drift.

7. Pleie og rengjøring av apparatet

- 7.1 Apparatet kan rengjøres med rengjøringsmidler som er vanlige i handel.
- 7.2 Apparatet må kjøles av før rengjøring.
- 7.3 For å unngå at apparatet skades, bør apparatets ytre flater gjøres rene med en fuktig klut uten kjemiske eller kornete rengjøringsmidler.