



Bruksanvisning

godkänd av Statens Provningsanstalt med nr. 511-8412, 188, upplaga 1

Gäller Cramer lågtrycks gasolkök Typ EK 85 (30 mbar), modell nr. 619, 621, 622, 623, 625, 626, 628, 629, 630/A, 630/H, 638, 642, 646, 655, 657, 658, 661/A, 661/H, 945, 1017, 1048, 1101, 1103, 1105.

Installation av dena apparat får endast utföras av fackman.

Igångkörning

- Öppna behållarventilen.
- Öppna huvudkranen
Vrid kranen för respektive låga från avstängningsläge (O-läge) medsols mot inställning „stor låga” eller „liten låga”.
Tryck in och håll kvar.
- Tänd brännarna med tändsticka eller annat lämpligt tändverktyg.
- När lågan brinner, släpp vredet efter cirka 15 sek.
- Inställ önskad brännarställning på vredet.
stor låga = höginställning
liten låga = låginställning
- Hela tändningsproceduren måste kunna ses ovanifrån och får ej skymmas av uppställda kastruller.

Rätt skötsel

Apparaten är utrustad med en, två, tre eller fyra brännare. Per brännare rekommenderas kastrullstorlek 12–24 cm Ø detta för att garantera största möjliga energiutnyttjande.

Var noga med att kastrullen hamnar mitt över lågan, så att inga flammor slår ut vid sidan av kastrullen.

Lufttillförsel

Vid användning av gasolköket måste fria ventilationsöppningar med ett tvärsnitt på minst 150 cm² finns i uppställningsrummet (t.ex. husvagn, husbil osv.).

Det är inte tillåtet att använda gasolköket för uppvärmning av lokal.

Urdrifttagning

- Vrid kranen medsols mot avstängningsläge (O-läge). Koklågan slocknar.
- Stäng huvudkranen.
- Tillslut behållarventilen.

Driftstörningar

Vid störningar skall apparaten kopplas ur (se urdrifttagning) och en fackman tillkallas.

Åtgärder vid längre driftsuppehåll

Efter längre driftsuppehåll bör utrustningen genomgå av fackman.

Rengöring

Apparaten kan rengöras med vanligt diskmedel. Brännarhuvudena skall endast skruvas av vid reparation.

Skötsel

- Allmänt. Av säkerhetsskäl är det nödvändigt att apparaten varje år kontrolleras av fackman så att eventuella fel uppdagas och åtgärdas. Dessutom bör följande kontrolleras:

- Kontroll av gastätheten.
- Kontroll av brinnsäkerhet och felfri övertändning.
- Kontroll av frisklufttillförsel.
- Kontroll av säkerhets- och reglerutrustning (vred).
- Vid varje kontroll bör man se över såväl uppställningsplats som apparat och jämföra med gällande föreskrifter.
- Om något vred går trögt eller sitter åt, så skall det antingen bytas ut eller skall motsvarande krankik demonteras ur kranhuset, rengöras med bensin och därefter ånyo smörjas in med specialfett. (Fa. Klüber, München, Typ „Staburags N. 32”).
- Om brännarhuvudets gasutförselöppning blivit trång eller tilltäppt p g a smuts, måste den rengöras och eventuellt bytas ut.
- Brännarhuvudet måste sättas fast i kokhällen så stadigt som möjligt.
- Termoelementen måste hållas fria från smuts och får ej ligga an mot brännarhuvudet eller stå för långt ifrån.

Om fel ej kan avhjälpas tillkallas en fackman.

- Vid användning i fordon:

Det är tillrådligt att låta fackman kontrollera gasolanläggningen minst en gång per år. Genomförd kontroll skall intygas.