



Sverige

Bruksanvisning för **CRAMER** inbyggnadsspisar för gasol kategori I₃ (propan/butan)

OBS!

Installation av aggregatet får endast utföras av sakkunnig* personal med särskild behörighet!

Läs bruksanvisningen noggrant innan Du börjar använda spisen!

1. Giltighet

Denna bruksanvisning gäller för följande **CRAMER**® -inbyggnadsspisar i

modellserien EK 96:
EK-101 till EK-160, CE-300 till C-350

2. Idrifttagning av aggregatet

- 2.1 Öppna flaskans ventil
- 2.2 Öppna spisens spärrventil
- 2.3 Vrid den aktuella brännarens vred från spärrläget (0-läge) moturs till maxläget (stor låga).
- 2.4 Tryck in vredet och håll det intryckt.
- 2.5 Tänd brännaren med en tändsticka eller annan lämplig tändanordning.
- 2.6 När brännaren tänts kan Du släppa vredet efter ca 15 sekunder.
- 2.7 Du kan nu med hjälp av vredet ställa in önskad brännareffekt:

- 7.5 Se till att inga rengöringsmedel kommer in i brännarna.
- 7.6 Efter längre transporter skall aggregatet inspekteras okulärt beträffande skador och lösa delar.

8. Underhåll

- 8.1 Av säkerhetsskäl är det nödvändigt att en sakkunnig* en gång per år kontrollerar aggregatets funktion och att eventuella brister åtgärdas (underhållsavtal).
- 8.2 Vid den årliga kontrollen av aggregatet skall speciellt följande funktioner kontrolleras:
 - 8.2.1 Kontroll av gastäthet
 - 8.2.2 Kontroll av brinnsäkerhet och flamstabilitet
 - 8.2.3 Kontroll av frisklufttillförsel
 - 8.2.4 Kontroll av säkerhets- och regleranordningar (brännarvred).
- 8.3 Vid varje underhållstillfälle skall även lokalen inspekteras och jämföras med gällande föreskrifter.
- 8.4 Om brännarnas gasmunstycken är smutsiga eller igensatta, skall brännarhuvudena rengöras resp. bytas.
- 8.5 Termoelementet får inte vara smutsigt och avståndet mellan brännarhuvudet och termoelementet skall vara det korrekta (ca 2-4 mm).
- 8.6 Om utrustningen skall användas i fordon, vill vi göra er uppmärksamma på att gasol drivna anläggningar måste genomgå en täthes- och funktionsprovning innan de tas i bruk och med 2 års intervall, och att gasol drivna utrustningar måste provas en gång om året. Provingarna skall utföras av en fackman. På grundval av denna kontroll skall den sakkunnige* utfärda ett intyg. Användaren ansvarar för att denna kontroll utförs.
- 8.7 I kontrollen skall även tryckreduceraren ingå.

9. Allmänna säkerhetsanvisningar

- 9.1 Vid förekomst av gaslukt:
 - 9.1.1 Öppna alla fönster och lämna lokalen.
 - 9.1.2 Använd inga elektriska anordningar och undvik öppna lågor som kan antända gasen.
 - 9.1.3 Stäng flaskventilen och öppna den inte förrän felet åtgärdats.
 - 9.1.4 Rådfråga en sakkunnig*.
 - 9.1.5 Sök aldrig en läcka med en öppen låga!
- 9.2 All ändring av aggregatet kan vara farlig och är ej tillåten.
- 9.3 Delar av aggregatet kan bli mycket heta. Skydda barn från kontakt med dessa.

* Sakkunnig:

Sakkunnig gasfackman är godkänd fackman som på grund av sin utbildning och sina kunskaper samt praktisk erfarenhet garanterar att kontrollen genomförs i enlighet med bestämmelserna.

- 2.8 stor låga = max (ca 1,6 kW)
liten låga = min (ca 0,5 kW)
Hela tändningsmomentet skall kunna ses ovanifrån och får ej döljas av kokkärl.

3. Urdrifttagning av aggregatet

- 3.1 Vrid vredet till avstängt läge (0-läge). Brännaren slocknar.
- 3.2 Stäng spisens avstängningsventil.
- 3.3 Stäng flaskans ventil vid planerat längre driftsuppehåll.

4. Åtgärder vid fel

- 4.1 Vid fel skall aggregatet tas ur drift (se ovan) och en sakkunnig* rådfrågas.

5. Korrekt handhavande av spisen

- 5.1 Kärl
 - 5.1.1 Placera kokkärl mitt på brännargallret och låt inte lågan slicka kärlets sida.
 - 5.1.2 Kärl med rund botten får inte användas.

5.2 Lufttillförsel

- 5.2.1 Vid drift av brännaren skall ventilationsöppningar med fritt lufttillträde på minst 150 cm² finnas i uppställningsutrymmet. Dessa öppningar får vara stängningsbara, men måste vid drift av brännarna vara öppna (se anvisningsskylt över spisen).
- 5.2.2 Lufttillförseln till brännarna skall kontrolleras regelbundet och vid behov rengöras.

Det är inte tillåtet att använda brännarna för uppvärmning av utrymmen.

OBS: Brännarna får inte vara i drift vid tankning och i garage.

6. Åtgärder vid längre driftsuppehåll

- 6.1 Vrid vreden till avstängt läge (0-läge).
- 6.2 Stäng spisens avstängningsventil.
- 6.3 Stäng flaskans ventil.
- 6.4 Efter längre driftsuppehåll skall aggregatet vid behov undersökas av en sakkunnig*.

7. Skötsel och rengöring av aggregatet

- 7.1 Rengöring av aggregatet kan utföras med i handeln förekommande rengöringsmedel.
- 7.2 Låt spisen svalna före rengöring.
- 7.3 För att undvika skador på aggregatet bör utvändiga ytor torkas av med en fuktig trasa utan tillsats av kemiska eller slipande rengöringsmedel.
- 7.4 Brännarhuvudena får inte demonteras för rengöring.